

パイプファン 工事説明書

自動運転形 (人感センサー付 電気式高気密シャッター付)

用途	トイレ用	品番	電源コード付タイプ φ100パイプ用	
			FY-08PTR8	FY-08PTRY8

※FY-08PTRY8には電気式高気密シャッターはありません。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


- 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
- 注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

■仕様変更・改造は絶対にしない



■交流100ボルト以外で使えない




■メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造造営物に金属製ダクトを貫通する場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と接触しないように取り付け




注意


■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付け、強度不足の場合には補強する




■部品は確実に取り付ける



■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実にこなう



■本体は指定の方法で確実に取り付け



■浴室など、湿気の多いところに取り付けない




お願い

■高温になる場所(周囲温度40℃以上)に取り付けしないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

■スプレーがかかる場所に取り付けしないでください。故障の原因となります。

■製品の前に障害物がないように取り付けてください。センサーの感知感度が悪くなります。

■次のような配管工事はしないでください。風量低下や雨水浸入の原因となります。



■台所など、油煙の発生する場所に取り付けしないでください。部品の破損の原因となります。

■有機溶剤がかかる場所に取り付けしないでください。故障の原因となります。

■有毒ガス(亜硫酸ガスなど)の発生がある場所に取り付けしないでください。故障の原因となります。


■給気口を設けてください。効果的な換気ができません。

■パイプファンを石膏ボードに取り付ける場合は、下地木桟または市販の石膏ボード用アンカーを使用してください。天井付けの場合は、必ず木枠を設けてください。振動が発生する原因となります。

■アルミフレキシダクトには取り付けしないでください。

異音が発生する原因となります。
※やむを得ない場合は、本体の取付ばねを取りはずして、必ず付属のねじ(2個)で固定してください。
※取り付け時、ダクトの変形、羽根あたりに十分注意してください。

■直射日光など当たる場所に取り付けしないでください。誤動作の原因となります。



単位：mm

各部の名前と寸法

お願い

この製品専用の付属品あるいは指定のもの(別売品)以外は使用しないでください。

付属品

末尾の数字は数量をあらわします。

ねじ(本体裏面に付属)	2
取扱説明書	1

取付部材

■別売の省施工パイプセットをご使用になることをお勧めします。

FY-PAP041(呼び径φ100用)




パイプセットをご使用になる場合は、パイプセットに付属の工事説明書を参照願います。


■このパイプファンは次のパイプに取り付けることができます。

適用パイプ(呼び径)	外径	内径	下穴径
FY-PAP041	φ110	φ107	φ110
VP100	φ114	φ100	φ115
VU100		φ107	
FY-KP04	φ103	φ100	φ105


- VPパイプやFY-PAP041にパイプファンを取り付けた後、VUパイプには取り付けしないでください。(風漏れ防止のため)
- VPパイプやFY-PAP041に取り付ける際には、取付ばねを取りはずしてください。
- 取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。



センサー感知範囲



結線図



■電源スイッチを使用する場合、FY-SV05W(別売品)をご使用ください。市販のパイロットランプ付きの電源スイッチには、消費電力10W以下の製品ではパイロットランプが点灯しないものがあります。

施工方法 以下の手順に従って施工してください。 イラストはFY-08PTR8を示します。

1 パイプ・パイプフードの取り付け

壁に取り付ける場合

①取り付け場所を決める。
「安全上のご注意」を参考にして取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

下穴径は、使用するパイプにあった穴径を選んでください。

②パイプを壁に埋め込む。
パイプはかならず取り付け、取り付け壁面にコーキング処理を施し、パイプがぐらつかないよう確実に固定してください。

■ダクトは必ず屋外側に下り勾配を設けてください。雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。

■石膏ボードに取り付ける場合は、下地木枠（お願い項目のイラスト参照）または市販の石膏ボード用アンカーを必ず使用してください。

③外壁面には、パイプフード（別売品）、ベントキャップ（別売品）を取り付ける。

天井に取り付ける場合

①取り付け場所を決める。
「安全上のご注意」を参考にして取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

下穴径は、使用するパイプにあった穴径を選んでください。

②木枠をつくり野縁に固定する。

■本体を確実に固定するために必ず木枠を設置してください。

③ダクト工事をする。

④外壁面には、パイプフード（別売品）、ベントキャップ（別売品）を取り付ける。

2 本体の取り付け 壁・天井同様に取付けます。

①ルーバーをはずす。
(1)本体を持ち、ルーバー下面の取っ手に指を引っ掛け、
(2)上に上げてはずす。

②電源コードの長さ・方向を決める。
■電源コードの右(左)から出す場合はルーバーと本体裏面のうす肉部をナイフで切り取り電源コードを出す。

③本体をパイプに差し込み固定する。
必ず付属のねじ（2個）で固定してください。

■壁、傾斜天井に取り付ける場合は、上側表示を上にして取り付けてください。
■本体と壁面の間にすき間がある場合は、左右に数回まわして押し込んでください。
■付属のねじ2個だけで固定できない場合は、市販品のねじ（推奨ねじ：タッピングねじ（φ4×35 1種））で補助用ねじ穴を使用して固定してください。
■天井に取り付ける場合、落下しないように確実に固定してください。
■VPパイプやFY-PAPO41に取り付ける際には、取付ばねを取りはずしてください。

④ルーバーを本体に取り付ける。

図のようにルーバーが傾いて取り付けていませんか？
ルーバーは本体の上部中央ツメに引っ掛けてから確実に設置してください。

3 試運転

■運転方法
切換スイッチにより操作

モード	自動	連続
状況	自動 連続	自動 連続
説明	人感センサー感知による自動運転 室内の人の動きを感知したとき………運転 室内の人の動きがないとき………待機（羽根停止）	人の動きに関係なく連続運転

■連続運転の確認
ルーバーをはずし、切換スイッチを「連続」にしてください。
運転スイッチを押して運転し、異常がないことを確認してください。

- シャッターが確実に開き、羽根が回っていますか？
(FY-08PTRY8にはシャッターはありません。)
- 異常な振動・騒音がありませんか？
- 運転ランプは点灯（赤色）していますか？

■自動運転の確認

①初期動作
(1) ルーバーをはずし、切換スイッチを「自動」にしてからルーバーを取り付けてください。
(2) 初期動作確認用紙（普通紙を使用してください。）をセンサーレンズカバーがかくれる大きさに切り、テープなどでルーバーに貼り付けてください。
(3) 電源プラグをコンセントに差し込み、運転スイッチを押す。（ルーバー内部のシャッターが開き、羽根が回ることを確認してください。）
(運転ランプ：赤色点灯)
(FY-08PTRY8にはシャッターはありません)

②停止
約5分後に停止するか確認してください。（運転ランプ：青色点灯）

③自動運転
(1) ①②の確認が終了したら初期動作確認用紙を取り除いてください。
(2) 人体を感知して運転することを確認してください。（運転ランプ：赤色点灯）